



Al momento de Instalar

Verificar que el voltaje del transformador y el controlador sean correctos.
 Controlar la conexión de los cables que van de las luminarias al controlador
(respetando los colores de conexión) sino, el controlador corre riesgos de rotura.
 No conectar cables con el controlador encendido.

No tocar el anillo táctil, ni botonera, al instalar las pilas.

Utilizar el control remoto luego de 3 segundos de instaladas las pilas.

No ubicar el controlador en lugares metálicos o dentro de campos electromagnéticos.
 Esto afectaría la distancia de alcance del control remoto.



www.beltram-iluminacion.com.ar

(+54 11) 4918-0300 / 4919-3399
 Corrales 1564 / CP 1437 / CABA – Arg.





Características del Control Remoto

Tamaño: 110 x 52 x 20 (mm)

Alimentación: 2 Pilas AAA

Materiales: ABS

Proceso de Fabricación: Impresión multicolor, barniz UV.

Modos / Programas

- 1 Color blanco estático
- 2 Color blanco con cambios graduales
- 3 Todos los colores con cambios graduales
- 4 Rojo-Verde-Azul (3) colores con cambios graduales
- 5 Siete colores cambio abrupto
- 6 Tres colores cambio abrupto
- 7 Rojo-Verde, cambio abrupto
- 8 Rojo-Azul, cambio abrupto
- 9 Azul-Verde, cambio abrupto
- 10 Color blanco con parpadeos esporádicos
- 11 Color blanco con destellos
- 12 Color rojo con parpadeos esporádicos
- 13 Color rojo con destellos
- 14 Color verde con parpadeos esporádicos
- 15 Color verde con destellos
- 16 Color azul con parpadeos esporádicos.
- 17 Color azul con destellos.
- 18 Color amarillo con parpadeos esporádicos.
- 19 Color amarillo con destellos.
- 20 Modo de circulación de colores.

Funciona para productos RGB LED de 4 (cuatro) líneas y 3 (tres) circuitos (ánodo común), los cuales poseen 640 mil colores y 20 modos para elegir. Contienen una **función de memoria** (que le permite retomar el ajuste previo al apagado).